# **DVR3225S**

# <u>MANUEL D'INSTALLATION</u> (connexion Ethernet-WiFi-3G m2m)





## **Présentation :**

Le DVR3225S est un DVR mobile 3G, il comporte 4 Voies Vidéo, un espace de stockage, et une transmission de données via le réseau de téléphonie mobile 3G.

Ce manuel à pour but de vous présenter la procédure d'installation et la configuration du matériel.

## Domaine d'utilisation du DVR3225S :

Le DVR3225S est la plupart du temps utilisé pour de la surveillance de véhicule, tel que bus de ville, bus routier, camion, transport de matière dangereuse.....

Le figure ci après montre, l'architecture d'un réseau de surveillance avec des DVR3225S



SFE)))

## Installation du matériel :

Installation du disque dur :

Le DVR3225 est livré d'origine avec un disque dur de 500Go, pour des raisons de maintenance ou de capacité de stockage ou pour installer la carte SIM, l'utilisateur est amené a retirer le disque dur. Les étapes suivante vont vous montrer comment retirer le disque dur.

Etape 1 : insérer la clé et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Etape 2 : Dévisser les 2 vis du tiroir





## Etape 3 : Retirer le tiroir



Etape 4 : Devisser les 4 vis du capot du tiroir



Etape 5 : insérer et visser le disque dur





#### Installation de la carte SIM :

Le logement de la carte SIM de l'appareil se situe sous le disque dur. Pour insérer la carte SIM, retirer le tiroir du disque dur (voir paragraphe précédent), le logement pour la carte SIM apparaît, poussez délicatement le tiroir de la carte SIM vers la gauche puis le soulever, insérez la carte SIM, refermez le tiroir et verrouillez le en poussant vers la droite.



Installation de la carte SD :

Le DVR3225S peu aussi recevoir une carte de stockage de type SD-CARD (pour fonctionner sans disque dur par exemple), le logement de celle ci se situe sur le coté gauche dans le logement du disque dur, pour insérer la carte il faut retirer le tiroir du disque dur.





Une fois le disque dur installé dans son tiroir, la carte SIM et la carte SD installées, nous pouvons remettre en place le tiroir de disque dur, resserrer les vis et verrouiller le disque dur avec la clé.

Raccordement du DVR322S





#### Face avant du DVR3225S





## Face arrière du DVR3225S



## Définition des interfaces

	Interface	Nom	Désignation
Face	Sortie Audio/vidéo	AV out	Sortie audio et vidéo pour moniteur
Avant	Ethernet	ETH	Interface Ethernet 10/100 Base T
	USB	USB	Pour export de fichier ou update
	Infrarouge	IR	Non utilisé
Face Arrière	I/O	GPIO	Entrée / Sortie pour détection alarmes extérieur ou commandes externe
	Entrée Audio/Vidéo	AV IN1~4	Entrée Audio et Vidéo, Blanc pour Audio Jaune pour Vidéo Rouge +12V Noir GND
	Sortie Audio/vidéo	AV out	Sortie audio et vidéo pour moniteur
	Debug	DEBUG	Port pour debug
	Communication Voie	INTERCO M	Pour connecter un micro et un casque, pour communiquer avec le chauffeur
	Port série	СОМ	Contrôle RS485 PTZ et port série DTU externe
	Bouton défaut	DEF	Restauration paramètres usine
	Antenne 3G	3G	SMA femelle pour connexion antenne 3G
	Antenne GPS	GPS	SMA femelle pour connexion antenne GPS
	Antenne WIFI	WIFI	SMA femelle pour connexion antenne WIFI
	Entrée DC	DC IN	Alimentation DVR3225S
	Sortie DC	DC OUT	Sortie pour alimentation camera
	Phone	PHONE	Pour connecter un telephone externe qui utilise l'option voie de la carte SIM



#### Description des connecteurs :

Connecteur GPIO:



GPIO

N°	Label	Couler	Description
1	IO_IN1	Blanc	Entrée Alarme Niveau Haut : 3V à 24V
2	IO_IN2	Jaune	Niveau Bas : 0V à 3V
3	IO_IN3	Marron	-
4	IO_IN4	Bleu	-
5	IO_IN5	Violet	-
6	IO_IN6	Orange	-
7	IO_IN7	Gris	-
8	IO_IN8	Vert clair	-
9	IO_OUT1	Rouge	Sortie Alarmes
10	IO_OUT2	Rouge	Niveau Bas : 0V
11	IO_OUT3	Rouge	-
12	IO_OUT4	Rouge	-
13	Speed_IN	Vert	Connexion capteur de vitesse (sinus au carré)
14	GND	Noir	Masse

Connecteur Audio/Vidéo:



4 câbles sont livrés avec le matériel pour connecter les 4 entrées caméra, les câbles non utilisés peuvent être utilisé sur AV out.



## Câble AV in/out:



N°	Label	Couleur	Description
1	Vidéo	Jaune	Entrée Vidéo Analogique
2	VCC	Rouge	+12V pour alimentation caméra
3	GND	Noir	Masse
4	Audio	Blanc	Entrée Audio

Connecteur INTERCOM: (non livré)



N°	Couleur	Description
1	Jaune	Line-In
2	Rouge	
3	Noir	
4	Jaune	Line-Out
5	Rouge	
6	Noir	





#### Connecteur COM :



COM

Δ

DC IN

N°	Label	Couler	Description
1	PC-Rx1	Vert	Rx (RS232-1)
2	RS485_B1-	Marron	- (RS485-1)
3	PC-Tx1	Bleu	Tx (RS232-1)
4	RS485_A1+	Blanc	+ (RS485-1
5	GND	Noir	Masse
6	GND	Noir	Masse
7	PC_Rx2	Orange	Rx (Rs232-2)
8	RS485_B2-	Gris	- (RS485-2)
9	PC_Tx2	Violet	Tx (RS232-2)
10	RS485_A2+	Vert clair	+ (RS485-2)

Nous recommandons d'utiliser RS485-1 pour les commandes PTZ Connecteur POWER :

N°	Label	Couler	Description
1	DC IN1+	Vert	+ Alimentation principale
2	DC IN1-	Noir	Masse
3	ACC	Jaune	Fil de démarrage (> 7.5V)
4	NC	-	-
5	DC IN2+	Orange	+ Alimentation de secours
6	DC IN2-	Noir	Masse



DVR3225S supporte 8-36V sur son alimentation principale, sur l'alimentation de secours uniquement +12V



#### Connecteur DC-OUT :



N°	Label	Couler	Description
1	5V	Rouge	Sortie +5V 0.5A max
2	12V	Marron	Sortie +12V 0.5A max
3	GND	Noir	Masse
4	GND	Noir	Masse



Connecteur Ethernet :



Interface RJ45 10/100 base T standard, self adatation

## Environnement :

- Tension : DC +8 à 36V
- Température de fonctionnement : 0°C à +65°C
- Température de stockage : -40°C à +80°C
- Humidité relative : 95% (sans condensation)

## Vérification de l'installation :

- Connecter les câbles correctement
- Connecter les antennes WiFi, GSM et GPS
- Installer la carte SIM (qui doit être activée)
- Alimenter le DVR3225S
- Après la mise en route les LED POWER et RUN doivent être allumées cela signifie que l'équipement fonctionne



# Signification des LED en Face Avant :

LED	Allumée	Éteinte	Clignotante
POWER	DVR sous tension	DVR hors tension	Non défini
RUN	Le système tourne	Le système s'éteint	Mise à jour en cours
ONLINE	DVR connecté à la supervision	DVR non connecté à la supervision	Non défini
3G	Connecté au reseau 3G	Non connecté ou mauvaise connexion	Connexion en cours
ETH	Connecté	Non connecté	Echange de données
SATA	Non défini	Pas de lecture ni écriture Disk	Lecture/écriture disk
SD	Non défini	Pas de lecture ni d'écriture sur la carte SD	Lecture/écriture sur la carte SD
WIFI	WIFI fonctionne	WIFI ne fonctionne pas	Non défini
GPS	GPS fonctionne	Pas de signal GPS	Non défini
ALARME	Non défini	Pas d'alarme	Alarme en cours

## Connexion à un PC :

Pour pouvoir se connecter sur le DVR3225S via un PC, il faut que le PC soit défini en adresse IP fixe et dans la même classe que le DVR. L'adresse du DVR par défaut est 192.168.1.100, le PC doit avoir une adresse 192.168.1.xxx différente de 1.100. Reportez vous au manuel de votre système d'exploitation pour affecter une adresse fixe à votre PC.

Une fois le PC configuré, connecter un câble ethernet sur le DVR et ouvrir « Internet explorer », taper dans la barre d'adresse, l'adresse du DVR, la fenêtre suivante apparaît :



Connect to 19	2.168.8.1 🛛 🛛 🔀
7	GA
<u>U</u> ser name: <u>P</u> assword:	<ul> <li>admin</li> <li>Image: second seco</li></ul>
-	OK Cancel

Veuillez entrer l'identifiant et le mot de passe (par defaut, username = admin, password = admin). Ensuite cliquez sur ok, si c'est la première connexion, le logiciel va vous demander d'installer un ActiveX, installez le. Celui ci est utile pour voir les vidéos. Une fois le contrôle activeX chargé, on arrive sur la page suivante :





Pour afficher les vidéos dans la mosaïque, il faut sélectionner le carré correspondant à la vidéo souhaitée, ensuite sélectionner dans le menu déroulant « Select channel » le numéro de l'entrée que l'on veut visualiser et ensuite appuyez sur le bouton « play ». Faire de même pour les autres entrées.

# **DESCRIPTION DIFFERENTS ONGLETS**

- 1. Video Display : Page d'accueil vu précédemment
- **2. Device info** : Information sur le matériel et le logiciel ainsi que le statut de la connexion 3G
  - 1. Version Info : Rassemble les numéros de version des logiciel embarqué dans le DVR, le numéro de série de l'équipement.
  - 2. Net Info : Information sur les connexion réseau (Ethernet, 3G).
  - 3. System Info : Information sur le système (capacité du disque dur, SD Card, connexion au superviseur, ID du DVR (utile pour l'enregistrement dans le superviseur).

Video Display Device Info	Video&Audio	Server Setup	Dialup Setup	Network	Alarm	Dev Mgr	System	
Version Info Net Info System	n Info							
Version Info						Hel	P	
Version Info         H3225A-K-W-G           DVS Model         H3225A-K-W-G           Software Version         V1.4.0 HD 1211271150				Versio Here a hardwa been s	Version: Here are DVS model, software version hardware version and S/N, which have been set in initialization and cannot be			
Software Version Hardware Version		V14-S140E 3225AKV2014017H23003			change	changed		
Mcu Version	2.1.	2-GPS						
		Refresh				0		



- **3. Vidéo&Audio :** Permet les réglages des flux audio et vidéo pour les vues directe et les enregistrement
  - 1. Video Encoding : Paramétrage des qualités d'image pour le direct et l'enregistrement pour chaque entrée vidéo.

Video Encoding	Video Output	OSD Setup	Video Record	Image Setup	Capture Setup	Audi
Vdieo Encodi	ng					
hannel 1						_
Live Stream			Storage Stream	n —		
Resolution	CIF 🗸		Resolution	CIF	~	
Frame Rate	25 (1~25	5)	Frame Rate	25 (	1 ~ 25 )	
Rate Control	CBR 🗸		Rate Contro	ol CBR 🗸		
Bit Rate	2000 Kbps ( 1	16 ~ 2000 )	Bit Rate	500 K	bps ( 16 ~ 2000 )	

- Video resolution : D1/Half D1/CIF/QCIF
- Frame Rate : 1 à 25 i/s
- Rate control : CBR (Débit constant) ou VBR (Débit Variable)
- Bit Rate : Débit réglable de 16 à 2000 kbit/s, pour le transfert 3G la valeur par défaut est de 100 kbit/s, pour le stockage sur disque dur la valeur par défaut est de 200 kbit/s.
- 2. Video Output : Permet de configurer la résolution de la sortie Vidéo 2 choix possible CIF ou D1, si D1 est choisi la vidéo est unique et plein écran, si CIF choisi l'écran est divisé en 4 et on peu voir les 4 voies.
- 3. OSD Setting : Permet d'incruster dans les images des informations comme la date, l'heure, la position GPS, ou d'autre texte.

Video Encoding Video Output		OSD Setup	Video Record	Image Setup	Capture	pture Setup	
OSD Setu	p				-		
5D Setup	-5//.						
Channel	Туре	Text	OSD Posi	tion Sta	tus	Option	-
1	Time		Left Do	wn Dis	play	Delete	
1	Text	CHN1	Left To	p Dis	play	Delete	
2	Time		Left Do	Left Down Di		Delete	
2	Text	CHN2	Left To	p Dis	play	Delete	1
3	Time		Left Do	wn Dis	play	Delete	
3	Text	CHN3	Left To	p Dis	play	Delete	
4	Time		Left Dov	wn Dis	play	Delete	
4	Text	CHN4	Left To	ip Dis	play	Delete	
1	gps		Right T	op Dis	play	Modify	



Cliquez sur Add pour ajouter une incrustation, sélectionner la voie sur laquelle vous voulez incruster les informations, choisissez le type et la position, vous avez aussi la possibilité de cacher les incrustations en cochant la case HIDE. Ensuite cliquer sur SAVE pour enregistrer vos modifications

4. Video Record : Permet de définir les voies à enregistrer, les plages horaires....

Hongdi	an Conne	ecting Machine	Contro	ol Panel				Version: V Time: Tue	1.4.0_HD_1311271 Feb 18 14:41:10 20
ideo Display Dev	vice Info	Video&Audio	Server Setup	Dialup Setup	Network	Alarm	Dev Mgr	System	
Video Encoding V	īdeo Output	OSD Setup	Video Record	Image Setup	Capture	Setup	Audio Enco	ling	- 
Video Record							He	р	
Alarm Save Time Alarm Save Time Alarm Pre Time Alarm Pre Time Alarm Record Tin SD Card Sync Sto Storage Channel Video Storage Honday Honday Wednesdey	ne prage	No 10 10 120 0 25 06 07 08		day(7~30) day(7~30) second(0~600) second(120~7200) ole	18 19 29	21 22	Recor table: table	rd Time Set d Time is use Meaning you d is green, 3	up: r for time choose is when th Omin every td.

- Record Type : Boot le DVR commence à enregistrer au démarrage Timing le DVR enregistre selon le scheduleur None le DVR n'enregistre pas
- Alarm Pre Time : temps d'enregistrement avant l'alarme.
- Alarm Record Time : Durée d'enregistrement pendant l'alarme
- SD Card Sync : Si enable enregistre simultanément sur la carte SD.
- Record Chn Cfg : Calendrier d'enregistrement des Voies, chaque voie possède son calendrier, choisissez le numéro de la voie à enregistrer, cocher enable pour autoriser l'enregistrement et choisissez les plages d'enregistrement, cliquer dans la case correspondant à l'heure et au jours, celle ci devient verte pour valider, pour dé valider re-cliquer dessus la case devient blanche.

Un fois la configuration terminé cliquer sur SAVE (faire SAVE pour chaque voie Changée).



- 5. Image Setup : Permet de corriger la paramètre de luminosité et de contraste des voies vidéo.
- 6. Capture Setup : Permet de remonter périodiquement vers un serveur (ex:FTP) des images.

Video Display	Device Info	Video&Audio	Server Setup	Dialup Setup	Network	Alarm	Dev Mgr	System	
Video Encoding	Video Output	OSD Setup	Video Record	Image Setup	Capture	Setup	Audio Encodi	ng	
Timing Capt	ure						Help	)	
Resolution Capture Cha Whether En Capture Int Begin Time End Time (e	annel able Capture. erval (everyday) everyday)	Cha Cha 10 00 23 Save	CIF  D1 mnel 1  Fnable  Disat 5 5 5 5 5 Cance Re	ole 5econd 10~36000) H:M:S H:M:S			You car capture the ima	set independente for every of	adent timing annel, and ser r
	/					Qu	alité de	e l'ima	ige
de la voi	e à capt	urer			nterva	Qu lle ei	alité de ntre les	e l'ima s imag	ige Jes

Appuyer sur SAVE une fois que tous les paramètres sont renseignés, chaque voie peut être paramétrée séparément.

7. Audio Encoding : Réglage des paramètres d'encodage audio, chaque voies peu être configurer séparément, appuyer sur SAVE une fois que tous les paramètres sont renseignés

Video Encoding	Video Output	OSD Setup	Video Record	Image Setup	Capture Setup	Aud
Audio Setup						
hannel 1						
Save Audio		0	Enable 🖲 Disable			
Real Time Au	udio	0	Enable 💿 Disable			
Audio Rate		32K	<b>•</b>			
hannel 2			$\mathbf{N}$	Autorise l'	audio sur la v	ue
Autorise l'e audio	nregistremen	it		<ul> <li>Débit d'en</li> </ul>	codage audio	0



- **4. Server Setup** : Permet de configurer les serveur de remonté (CMS pour la supervision et FTP pour stockage).
  - 1. CMS : Permet de configurer les paramètres du serveur vers lequel le DVR3225S va remonter ses informations.

CM5	
15 Setup	(
CMS Address	192.168.1.147 Adresse du serveur ISCAN
CMS Port	52463 Port du serveur ISCAN conseillé 52463
Device ID	000000049358 Length 12 🔶 Identifiant du DVR3225S (Ne pas toucher
Province ID	13 5
City ID	0755
Device Type	H3225AK_001
Car Color	1
Car Number	AC654AB Numéro plaque d'immatriculation du Véhicule
NAT	● Enable ○ Disable
2nd Version Protocol	Accept      Reject

Appuyer sur SAVE une fois que tous les paramètres sont renseignés, et faire un reboot pour prendre compte les paramètres.

2. FTP : Permet de configurer les paramètres du serveur FTP vers lequel le DVR3225S va remonté les vidéo ou les images.

CMS Setup	FTP Server Setup		
FTP Serv	ver Setup		
FTP Server S	Setup		
FTP Se	erver Address	80.13.249.224	
FTP Se	erver Port	21 (1~65535)	
FTP Se	erver Username	toto	
FTP Se	erver Password	••••	
		Save Cancel Refresh	
	Adresse du serveur FTP	Port du serveur	



- **5. Dialup Setup** : Permet la configuration de la connexion 3G ainsi qu'un calendrier de connexion.
  - 1. Mobile Network :

Mobile Network Setup		
Basic Setup		
Auto Dialup	🔿 Enable 💿 Disable 🝗	1
Network Mode	3G 🗸	
Mobile Network Dialup Script	Default      Customize	
Service Code	*99#	
APN		routo do la connovion 3
Username		
Password		
dvanced Setup		
PPP Advanced Setup	Setting	
Default Gateway	Setting	
Default DNS	Setting	
Default Gateway Default DNS	Setting	
	Cause Befrech	
	Save Refresh	

Paramètre de la connexion 3G, renseigner l'APN, l'identifiant si besoin et le mot de passe

2. Timing Dialup : Permet de mettre en route la connexion 3G à certaine heure, on peut paramétrer 2 périodes par jour (attention ces periodes ne doivent pas se chevaucher).

Timing Dialup Setup				
iming Dialup Setup				
Timing Dialup	0	Enable 🦲	Disable	8
Begin Time 1 (everyday)	00	: 00	: 02	HH:MM:SS
End Time 1 (everyday)	00	: 10	: 02	HH:MM:SS
Begin Time 2 (everyday)	12	: 31	: 00	HH:MM:SS
End Time 2 (everyday)	20	: 30	: 00	HH:MM:SS



- **6. Network** : L'onglet « Network » contient tous les réglages réseau tel que : Ethernet, DDNS, DNS,Route, Nat&DMZ.
  - 1. Ethernet :

Ethernet	DDNS	DNS Setup	Route Setup	ICMP	WiFi Setup	NAT & DMZ	
WAN Set	tup						
Internet Set	up						
Intern	et Connect	ion Type	Static	IP 🗸	🗲 Type d	l'adressage S	Statique ou DHC
IP			192.1	68.1.100		Adresse	e IP
MASK			255.2	55.255.0		Masque	e de sous réseau
Gatew	ay		192.1	68.1.1		Passere	elle
DNS 1							
DNS 2							
DNS 3	Ř.						
Defau	lt Gateway		Settin	ng			
Defau	t DNS		Settin	ng			
<u> </u>							
			Save (	ancel	Refresh		

#### Nous conseillons fortement de garder le mode d'adressage statique.

2. DDNS : Dynamic Domain Name, permet l'accès à l'équipement par un nom de domaine au lieu de l'accès par l'adresse IP

DDNS Se	tup							
NS Setup	_							
DDNS S	Service	OEn	able 🖲 🛙	Disable				
Service	Provider	88IP	~		Fournisseur DDNS suppor			
Service	Port	80			3322 (www.3322 org)			
Userna	me	test		<u> </u>	dnsexit (www.dnsexit.com)			
Passwo	ord		8		Zoneedit (www.zoneedit.			
User D	omain	www.	test.com					
Update	Interval	120		Seconds	(120-65535)			



3. DNS : Permet de configurer les serveurs DNS que le DVR3225S peu utiliser

				up	DNS Set
				-	IS Setup
		le 1 🗸	Modu	Гуре	DNS 1
				L.	DNS 1
				2	DNS 2
				,	DNS 3
	1	- 11	In the second		

4. Route Setup : Dans cette partie vous pouvez configurer une table de routage statique ainsi que la passerelle à utiliser. Lors d'une utilisation via le réseau GSM 3G la passerelle doit être choisi de type Modem1, pour une utilisation sur un réseau local la passerelle doit être de type Ethernet dans cas la passerelle doit être entrée manuellement.

oute 5	crup					
ic Route	Policy					
Dest	tination IP	м	ASK	Gateway	Interface	Action
te Table				Add		
Dest	ination IP	м	IASK	Gateway	Interface	Metric
E	Default	De	fault	Default	wlan	] 0
192	.168.10.0	255.2	55.255.0	Default	wlan	0
192	2.168.1.0	255.2	55.255.0	Default	Ethernet	0
Gatew Gatew	<b>te Setup</b> ay Type ay		WiF			
		/	Save	Cancel Refresh		



5. ICMP : Internet Control Message Protocol, est utilisé pour vérifier si la connexion au réseau internet est valide.

MP Setup				
Setup				
ICMP Status		○ Enable	Oisable	
ICMP Destination	n Address	121.14.1.2	2	
ICMP Max Sendi	ng Times	5	(5 ~ 100)	Times
ICMP Error Inter	val	10	(10 ~ 100)	) Seconds
ICMP Interval		5	(5 ~ 100)	Seconds
ICMP Timeout		15	(15 ~ 100)	) Seconds

6. WIFI Setup : Permet la configuration de la connexion WIFI. L'équipement peut alors remonter ses vidéos par ce réseau WIFI (si la gateway est de type WIFI), on peut aussi venir se connecter sur l'équipement via cette liaison WIFI et pouvoir le configurer ou voir les vidéos en « live ».

Video Displ	lay D	Device Info	Video&Audio	Server Set	tup	Dialup	Setup	Network	Alarm	De
Ethernet	DDNS	5 DNS Set	up Route Setu	p ICMP	WiF	i Setup	NAT &	DMZ		
WiFi Sta	tus									
Basic Setup							Туре	de Mode	WIFI	
Net St	atus		0	Enable 🖲	Disab	le	Point	d'accès (	ou statio	on
WiFi M SSID	lode		AP H3	225			S	SID		
IP			192	2.168.10.10			Adres	sse du ré	seau W	ΊFΙ
MASK			25	5.255.255.0			Ether	net	eseau	
WiFi Encrypt	tion —									
Mode			WF	PAPSK 🗸			Clé	de crypta	ge	
Encryp	otion		ТК	IP 🗸						
Share	Key		012	23456789						
			Save	Cancel	Refr	resh				



7. NAT&DMZ : Permet de modifier la table NAT et autoriser la DMZ de l'équipement.

Ethernet	DDNS	DNS Setup	Route Setup	ICMP	WiFi Setup	NAT & DMZ	
NAT/NA	PT & DM	Ľ					
NAT/NAPT							
NAT/N	IAPT		🖲 En	able O	Disable		
DMZ			€ En	able O	Disable		
Route Mode	1						
			Interface				Option
			Modem 1				Delete
DMZ	Source	Interface			Destination	IP	Option
NAT/NAPT I	ist						
ID	Protocol	Source Interface	Source Po	t	Destination IP	Destina Por	tion Cption
			Add 5	ave	Refresh		

Appuyer sur SAVE une fois que tous les paramètres sont renseignés.

## 7. Alarm :

1. Video Alarm : Quand une alarme est détectée par le DVR, plusieurs actions sont possible (sortie d'une tension, Capture d'une Image, Enregistrement d'une vidéo, et choix d'une présélection du' camera). 16 alarmes sont mémorisable, de plus on peu choisir aussi une validité de détection suivant un calendrier.

Voir le détail ci aprés :

Cliquer sur Add pour ajouter une alarme, une fois ajoutée, cette alarme peu être modifiée à tout moment.



		Nom de l'alarme
Video Alarm I/O Setup S	peed Setup	
Add Alarm Setup		
asic Linkage Setup		Choix entrée d'alarme :
Name	Essais	Voie vidéo 1 à 4
Event Name	Input Port1 🗸	Info vitesse
Event Type	Alarm 🗸	Pour les entrée vidéo 2 cho
		possible :
nkage Schedule	and and the second second second second second	Disparition du signal
00 01 02 03	04 05 06 07 08 09 10 11 1	l'image)
Mondae		
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Seturday		
nkage Action Setup		Calendrier pour valider les alarmes
Action Type	☑ I/O Alarm Output	tart Record 🗹 Capture 🗌 Preset
arm Output Setup		Choix de l'action
I/O Alarm Output	Output Port1 🗸	Choix de la sortie correspondant a l'action I/O
ecord Setup		-
Video Record	Camera1 🗸	Choix de la Camera à enregistrer
apture Setup		Correspondant a l'action record
Captured Images No	Sheet	
Capture Interval	Secon	ds
Capture Video Channel	Camera1 🗸	
		Configuration de la prise d'images correspondant à l'action capture



2. I/O Setup : Permet de configurer l'état des contact d'entrée d'alarme (No/Nf) et la durée de mise en route des sorties d'alarmes

Ho	ngdian Con	necting Machin	e Contre	ol Panel			-
Video Display	Device Info	Video&Audio	Server Setup	Dialup Setup	Network	Alarm	De
Video Alarm 1/	O Setup Spe	ed Setup					
I/O Setup							
Alarm Input Setu	IP						
Alarm Input	Channel	Ch	annel 1 🗸				
Alarm Trigg	er Status	۲	Close Alarm $\bigcirc$	Open Alarm			
Duration		10		Seconds(10~3600)	0)		
Alarm Output Se	tup						
Alarm Outp	ut Channel	Ch	annel 1 🗸				
Duration		10	1	Seconds(10~3600	D)		

3. Speed Setup : Permet de configurer à partir de quelle vitesse le DVR donne une alarme (si l'entrée SPEED est reliée à un capteur de vitesse).

Speed Set	up				
peed Setup					
High Spe	ed Alarm		200	Km/H(0, 1 ~ 280)	
Low Spee	ed Alarm		0	Km/H(0, 1 ~ 280)	
Alarm de	lay time		5	Second(0 ~ 60)	
Cancel al	larm delay tin	ne	5	Second(0 ~ 60)	



## 8. Dev Mgr :

1. PTZ setup : Permet de configurer les informations concernant les contrôles PTZ des caméras (Protocole, Adresse).

PTZ Set	up		
TZ Setup			
PTZ C	Channel	Channel 1 🗸	
PTZ A	ddress	1 (1 ~ 255)	
PTZ P	rotocol	PELCO-D 🗸	
PTZ S	peed		12

2. RS485 setup : Permet de configurer les informations concernant la liaison série RS485 pour le contrôle PTZ des caméras (Vitesse,Nbr de bit, Bit de stop, parité).

-12 Setup	RS-485 Setup	DTU Setup	Storage Management	Format The Storage
R5-485	Setup			
5-485 Setu	ıp		10. **1	
Baudra	ate		9600 🗸	
Data B	Bits		8 🗸	
Stop B	lits		1 🗸	
Parity	Bits		None 🗸	



3. DTU : Permet de configurer la fonction DTU de l'équipement. Le DTU récupère les données reçu sur la RS232 et les redirige sans traitement vers le réseau IP ou GSM

PTZ Setup	RS-485 Setup	DTU Setup	Storage Management	Format The Storage
DTU	n. 11			
TU Setup	_			
DTU	Status		O Enable    Disable	e
Mode			● Server ○ Client	
Main :	serv protocol		● TCP ○ UDP	
Back	serv protocol		● TCP ○ UDP	
Port			8080	
UDP F	Receive Message M	lax Length	1024 Byte	
Recei	ve Message Timeo	ut	400 Millisecor	nd
Serial	Receive Message	Timeout	500 Millisecor	nd
Is DD	P Enable		◯ Enable	e
Data Cent	er Setup			
	Pata Center-1 Pata Center-2			
Heartheat	Setup			
Hea	rtbeat Service		Enable      Disa	ble
Hea	rtbeat Message		25525	
Hea	rtbeat Interval		25 Second	
Dev	ice ID		Le	ingth 11
RS-232 Se	tup			
Rate	ė		115200 🗸	
Pari	ty		None 🗸	
			0.44	
Data	a Bits		8 <b>v</b>	
Data	a Bits o Bits		1 ~	



4. Storage Management : Permet de configurer l'accès au serveur FTP de l'équipement, pour accéder au enregistrement, cette fonction n'est valide qu'en présence d'un disque dur..

PTZ Setup	RS-485 Setup	DTU Setup	Storage Management	Format The Storage
Storage	Management			
Data				
Data Manag	ement Authority	Setup		
Data S	Service Port		21	
Downl	load Speed Limitat	ion	0 (KB/s, 0 me	ans no limitation)
Data S	Service Username		ftpadmin	
Data S	Service Password			
		Save	e Cancel Refi	resh

- Cliquer sur « DATA » pour accéder au serveur FTP, les identifiant par défaut sont : Username : ftpadmin Password : 123456
  - 5. Format The storage : Permet de formater le disque dur, cliquer sur Format pour formater le Disque.

PTZ Setup	RS-485 Setup	DTU Setup	Storage Management	Format The Storage
Format 1	The Storage			Неір
Format The S	Storage atting, system will	resart automatic	cally and please re-login.	Storage Formatting Indication: Formatting will take long time since capacity of memory is very large. Please don't power off DVS before
			Format Format	formatting finishes.



# 9. System :

1. NTP : Permet de configurer la date et l'heure de l'équipement soit manuellement soit par un serveur de Temps NTP.

NIP Setup				
ystem Clock Setup				
Time Synch, Type	1	Manual 🗸		
YYYY-MM-DD		2014 - 02 - 18		
HH:MM:SS		14 : 57 : 22		
	( Internet and			
	Save	Cancel Refresh		

2. Log Management : Permet enregistrer un journal d'évènements soit localement soit sur un serveur distant

Log	Management				
g Set	up				1
L	ocal Log Status		Enable      Disable		
F	Remote Log Status		○ Enable   Disable		
F	Remote IP		192.168.8.123		
F	Remote Port		514		

3. Log : Journal d'évènements de l'équipement

				N	
Syst	em Log				
g Set	up				
. L	og Type: Kernel	-	Show Refresh		
g Cor	itent				
					-

Société Française d'Emetteurs

4. Update : Menu permettant de faire la mise a jour des logiciels interne du DVR3225S, cette mise à jour se fait par le port USB en face avant.

Attention ne pas couper l'alimentation de l'équipement pendant la mise à jour et ne surtout pas retirer la clé USB pendant la mise à jour.

	and in the second second						
Upd	ate Setup						
Jpdate							
Select update file					P	arcourir	
		_					
			7 <b></b>				
			Update	Cancel Refres	h		

5. Account management : Permet le changement du mot de passe de connexion. Si vous avez perdu le mot de passe presser le bouton « DEF » situé à l'arrière de l'équipement et celui ci redevient le mat de passe par défaut.

		LOY	opoate	riceount rundgement	Report	Jystelli Kecove	Tower Setu	
Add/	Edit User							
hange f	Password							
Ad	min Accout			Admin				
Password								

6. Reboot : Permet le redémarrage manuel de l'équipement.

NTP	Log Management	Log	Update	Account Management	Reboot	System Recover	Power Setu				
Reboot											
Reboot	Information										
Sure t	to restart DVS? If so, p	olease lo	gin again the	en.							
				Rehoot							
				KEDOOE							



7. System Recovery : Permet de remettre les paramètres d'usine de l'équipement.

NTP	Log Management	Log	Update	Account Management	Reboot	System Recover	Power Setur				
Recover											
Recover Sure t	• Information to reset? If so, all data	will be l	ost.								
				Recover							

8. Power setup : Permet gérer la mise en route de l'équipement, soit a la mise sous tension, soit à une heure précise.

NTP	Log Management	Log	Update	Account Management	Reboot	System Recover	Power Setu		
Pow	er Setup								
Power	Setup								
P	Power Mode			Ignition $\bigcirc$ Timing Power $\bigcirc$ Ignition First					
F	Power Off Delay Time			1 Minutes					
			Save	Cancel Refresh					

